


BECKER GRAND PRIX 7990 7992 7993 7995 BECKER MEXICO PRO 7930 / 7932 / 7933 / 7935

Servicemenü aufrufen/verlassen

Im Servicemenü können nachstehende Informationen abgerufen werden:

- **Model-No.** : - Anzeige der Modell Nummer
- **Serial-No.** : - Anzeige der Seriennummer
- **Changer Reset** - Resetauslösung für CDC
- **GAL** - Anzeige der momentanen GAL Anhebung
- **Radio Software** : - Anzeige der Softwarestände Radio
- **Radio Bolo** : - Anzeige des Radio Bolo Standes

► Im Radiobetrieb Taste **AM**, und die Multifunktions-taste **10** gleichzeitig drücken.



► Mit den Multifunktions-tasten **Nxt** und **Prv** bzw. durch Drehen des rechten Drehreglers ● die einzelnen Punkte anwählen.

Um das Servicemenü zu verlassen, Multifunktions-taste **End** drücken.

CD-Wechsler Reset

Sollte es zu einer Fehlfunktion des CD-Wechslers kommen, kann hier ein Reset des CD-Wechslers durchgeführt werden.

► Servicemenü aufrufen.

► Multifunktions-taste **Nxt** so oft drücken bis **Changer Reset** angezeigt wird.



► Multifunktions-taste **Res** drücken

Geräte Resetauslösung

Sollte es durch eine Fehlfunktion des Gerätes dazu kommen, dass das Gerät nicht mehr bedienbar ist bzw. einen anderen Fehler aufweist kann durch Drücken der folgenden Tastenkombination ein Neustart der internen Gerätesoftware ausgelöst werden (Reset).

Um einen Neustart auszulösen Multifunktions-taste **1**, Multifunktions-taste **3** und die Taste **TP** gleichzeitig drücken.