

BECKER MONZA MP3 7882 / 7885 / 7886 / 7887 / 7889

Service Menü aufrufen/verlassen

Um das Servicemenü einzustellen, im Radiobetrieb Taste **AM** und die Multifunktions-taste 10 gleichzeitig drücken.



Mit den Multifunktions-tasten **Nxt** und **Prv** bzw. durch Drehen des rechten Drehreglers ● können die einzelnen Punkte angewählt werden.

Um das Servicemenü zu verlassen, Multifunktions-taste **End** drücken.

Im Servicemenü können nachstehende Informationen abgerufen werden.

- Model-No.: - Anzeige der Modellnummer
- Serial-No.: - Anzeige der Seriennummer
- Changer Reset - Resetauslösung für CDC (wenn vorhanden); für Reset Multifunktions-taste **Res** drücken.
- GAL - Anzeige der momentanen GAL Anhebung
- Radio Software: - Anzeige der Softwarestände Radio

Resetauslösung

Sollte es durch eine Fehlfunktion des Gerätes dazu kommen, dass das Gerät nicht mehr bedienbar ist bzw. einen anderen Fehler aufweist, kann durch Drücken der folgenden Tastenkombination ein Neustart der internen Gerätesoftware ausgelöst werden (Reset).

Um einen Neustart auszulösen, **Multifunktions-taste 1**, **Multifunktions-taste 3** und die Taste **MENUE** gleichzeitig drücken.