

## BECKER DTM 7802 / 7810 / 7813


### Service Menü aufrufen/verlassen

Im Servicemenü können nachstehende Informationen abgerufen werden.

- Model-No. # - Anzeige der Modellnummer
- Serial-No. # - Anzeige der Seriennummer
- Chanæer Reset - Resetauslösung für CDC (wenn vorhanden); für Reset Multifunktionstaste **Res** drücken.
- GAL - Anzeige der momentanen GAL Anhebung
- Radio Software - Anzeige der Softwarestände Radio
- Radio Bolo - Anzeige des Radio Bolo Standes
- Navi Rom - Anzeige des Navi Rom/Lib Standes
- Navi Flash - Anzeige des Navi Flash Standes
- RTC Value - Anzeige des RTC Wertes

Um das Servicemenü einzustellen, im Radiobetrieb Taste **NAV** und die Multifunktionstaste 10 gleichzeitig drücken.



Mit den Multifunktionstasten **Nxt** und **Prv** bzw. durch Drehen des rechten Drehreglers  können die einzelnen Punkte ausgewählt werden.

Um das Servicemenü zu verlassen, Multifunktionstaste **End** drücken.

### Resetauslösung

Sollte es durch eine Fehlfunktion des Gerätes dazu kommen, dass das Gerät nicht mehr bedienbar ist bzw. einen anderen Fehler aufweist, kann durch Drücken der folgenden Tastenkombination ein Neustart der internen Gerätesoftware ausgelöst werden (Reset).

Um einen Neustart auszulösen, Multifunktionstaste **1**, Multifunktionstaste **3** und die Taste **TP** gleichzeitig drücken.

Nach einem Neustart der Gerätesoftware muss die Navigations - CD eingelegt werden.